

SK - Návod na montáž a použitie poličiek

1. Montáž políc





Ku každej poličke alebo súprave políc sú pripevnené skrutky a kľúčna montáž vrchnej časti. Ak má model na prednej strane stola pripevnené ďalšie prvky, súprava obsahuje aj drevené hmoždinky a tubu s lepidlom. V každej poličke a pracovnej doske sú už vyvŕtané pri slušné montážne otvory. Montáž vrchných dielov je jednoduchá a intuitívna, stačí priskrutkovať vrchnú časť k poličke cez otvory a priložené skrutky.

Najlepší spôsob, ako to urobiť, je zaskrutkovať potvrdzujúce skrutky do políc tak, aby prechádzali doskou a vyčnievali spredu asi 3 mm. Neskôr stačí položiť stolovú dosku otvormi smerom k vyčnievajúcim skrutkám, nasadiť a zaskrutkovať každú skrutku. Správne zaskrutkovaná skrutka by mala mať hlavu skrytú vo vyfrézovanom materiáli. Dokonáte krútenie, kým nepocítite silný odpor a nezmizne medzera. Na skrutkovanie použite dodaný šesť hranný kľúč alebo váš skrutkovač s príslušným hrotom.

Ak majú police ďalšie čelné prvky, ako sú obláčky alebo autá pripevnené k vrchnej časti spredu, najskôr zostavte vrchnú časť s hlavným obláčkom podľa vyššie uvedeného návodu a potom začnite s montážou predných dekorov. Ak to chcete urobiť, položte policu na zadnú stranu na tvrdý povrch, potom dočasne umiestnite 6 drevených kolíkov (bez toho, aby ste ich vložili alebo zabili kladivom) do továrenských vyvŕtaných otvorov v prednej časti dosky stola a vyskúšajte predný prvok. / dekor.

Keď ste si istý, že všetko sedí, odstráňte hmoždinky z dosiek a / alebo dekorov a potom na každý otvor naneste trochu lepidla. Teraz už len stačí zatlačiť tytle do otvorov v pracovnej doske až na koniec, aplikovať správny dekor a pevne zatlačiť až na koniec, teda kým sa predný prvok nedotkne pracovnej

dosky. Nezáleží na tom, aké tvary majú police, každá je vyfrézovaná rovnako. Motív zadnej steny je priskrutkovaný k hornej časti pomocou dvoch alebo troch konfirmácií a motív v prednej strane, ak je prítomný je pripevnený drevenými kolíkmi. Príklady konfigurácie sú uvedené v tabuľke nižšie:



2. Závesné police

Odmerajte police k stene, aby ste si vybrali optimálne miesto na ich zavesenie. Police so šírkou vrchnej dosky 50 alebo 47 cm majú montážne otvory zvyčajne s rozstupom 24 cm a police s vrchnou doskou šírkou 34 alebo 26 cm s rozstupom 16 cm. Presvedčte sa, či je to aj váš prípad, pretože niektoré modely môžu mať kvôli špecifickému tvaru rozdielne rozstupy otvorov.



Označie bod prvého otvoru, použite ceruzku.



Pomocou vodováhy označte druhý bod (zvyčajne) 24 cm - pre veľkú policu alebo (zvyčajne) 16 cm - pre policu so šírkou 34/26 cm.



Na vyznačených miestach vyvŕtajte otvory a vložte priložené montážne kolíky s háčikmi.

Sada obsahuje hmoždinky vhodné na steny z tehál, betónu, pórobetónu a ich derivátov. Ak máte steny z iných materiálov, ako je sadrokartón, drevo alebo iné, musíte si vybrať hmoždinky vhodné pre váš typ steny.


Nezabudnite, že police by mali priliehať k stene rovno, ak nie, policu vyberte a vykonajte úpravy pri uťahovaní háku. Tento krok je veľmi dôležitý! Iba plochý kontakt police so stenou zaručuje jej odolnosť a maximálnu bezpečnosť! Medzi policou a stenou nesmie byť žiadna medzera.

3. Použitie

Nesprávne

Vyžaduje sa oprava, utiahnite montážne háky.

Správne



- Poličky nie sú hračka. Zavesť ich mimo dosahu detí,
- Nad detskú postieľku nevešajte police - hrozí nebezpečenstvo pádu voľných predmetov umiestnených na polici,
- Regály sú určené pre vnútorné použitie, t.j. do atmosféry s vlhkosťou 40-75% a teplotným rozsahom 15-25 °C,
- Neponárajte police do vody alebo iných tekutín, napr. Na čistenie použite vlhkú handričku a ihneď po vyčistení utrite suchou handričkou.
- Môžete použiť čistiace prostriedky ako mydlovú vodu,
- Police majú veľkú nosnosť až 4 kg na policu, predmety by sa však nemali na policu hádzať, ale ukladať. Pád predmetov aj z minimálnej výšky znásobuje negatívny vplyv na mechanickú pevnosť police, napr. váha na polici nemôže byť rozložená nerovnomerne, mala by byť rozložená pomerne rovnomerne po celej šírke dosky stola,
- Mechanicky poškodené police nie sú vhodné na ďalšie použitie, v prípade pochybností kontaktujte predajcu.
- Ak si všimnete, že polica nie je v jednej rovine so stenou, ihneď ju vyberte a zistite príčinu.
- Ak sa hmoždinka uvoľní, pred opätovným pripevnením police stenu opravte, j. Ak si všimnete, že vrchná časť police sa začala ohýbať a vzdŕať sa od zadnej police, ihneď vyraďte policu z používania
- V prípade odovzdania regálov iným osobám je potrebné odovzdať aj návod na použitie,
- Horúce predmety, ako napríklad riad vybraný z mikrovlnnej rúry alebo z ohrievacej platne, nemožno umiestniť na police.

4. Vyraďovanie z prevádzky

Ak výrobok už nespĺňa vaše očakávania alebo dosiahol koniec svojej životnosti, zlikvidujte výrobok a jeho príslušenstvo na príslušných zberných miestach. Vyhodením každého prvku samostatne do samostatného, vhodne prispôbeného kontajnera dbáte o životné prostredie. Pamätajte: Výrobok je vyrobený z bielej MDF, nie je vhodný na spaľovanie v nízkoparametrových kotloch pre domácnosť.

5. Hodnotenie nebezpečenstva a testy pevnosti

Naše regály sú neustále podrobované únavovým a pevnostným testom. Okrem toho podliehajú náhodným testom vo výrobní linke. Naše police sú bezpečným produktom. Splňajú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a zákona z 12. decembra 2003 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Každá z našich polic zaručuje nosnosť 4 kg s veľkou bezpečnostnou rezervou až 300 % garantovanej nosnosti. Zoznam nebezpečenstiev, ktoré nevyplývajú ani tak zo samotnej konštrukcie police, ale z udalostí súvisiacich s jej prevádzkou, je uvedený v tabuľke nižšie.

Nebezpečenstvo	Príčina a následok	Protiopatrenie
Položky voľne padajúce na policu	Predmety valcového alebo oválneho tvaru, ako aj ľahké predmety stlačené pohybom vzduchu alebo gravitáciou môžu spadnúť z police a spôsobiť zranenie alebo materiálne škody.	Neumiestňujte voľne predmety, ktoré sa ľahko kotúľajú alebo sú dostatočne ľahké na to, aby ich náraz vetra sfúkol z police. Z tohto dôvodu sa neodporúča zavesiť police nad detskú posteľku.
Spadnutie vrchnej časti z police (odlomenie skrutiek upevňujúcich vrchnú časť)	Prílišné preťaženie police alebo uchopenie vonkajšieho okraja dosky stola dieťaťom. Zničením predmetov umiestnených na polici môže dôjsť k zraneniu osôb a/alebo poškodeniu majetku.	Poličky neumiestňujte do dosahu detí. Police sú pevne , ale majú definovaný bezpečný limit zaťaženia.
Polica padajúca zo steny	Nesprávne upevnene čapy v stene alebo závesne police nie sú podľa návodu (vyčnievajúce, nie sú priložené k stene). Deštruktívne testy vykonané zakaždým ukázali, že preťažením police sa vždy najprv zlomí vrch.	Poličky zavesíte podľa návodu ., pričom dbajte na to, nech priliehajú rovno k stene . Okrem toho použite príslušné hmoždinky pre daný typ steny a správne ich upevnite.