

Produkt

Závesný kolotoč nad postieľku

Návod na použitie

Na čo je kolotoč určený

Kolotoč nad detskú postieľku je dekoratívny a stimulačný doplnok určený na upokojenie a rozvoj zmyslov novorodencov a kojencov. Poslúži ako vizuálna stimulácia (tvar, farby, pohyb), podnecuje pozornosť, podporuje rozvoj jemnej motoriky pri pokuse sledovať pohyb a pomáha rozvíjať vizuálne sledovanie a fokus očí. Mierny pohyb kolotoča môže dieťaťko upokojiť, pomôcť mu uspať sa alebo zostať pokojné v postieľke.

Ako ho používať

1. Montáž
 - Skontrolovať a narovnať všetky časti kolotoča, upevniť hornú časť na držadlo, tyč alebo hák do konštrukcie, ktorá je stabilná a nosná.
 - Uistite sa, že hák, rám alebo tyč sú pevne uchytené – nekývajú sa, neohýbajú.
 2. Zavesenie nad postieľku
 - Uchyťte kolotoč tak, aby jeho spodné prvky (zvieratká, tvary, dekorácie) boli vo výške, ktorá dieťaťa nedostane do rúk ani do úst – aspoň približne 30-50 cm nad úrovňou ruky, keď leží.
 - Uistite sa, že kolotoč je vyvážený, aby sa neotáčal alebo nevisel šikmo.
 3. Používanie počas odpočinku či hrania
 - Kolotoč sa umiestňuje nad postieľku, počas odpočinku alebo ležania.
 - Nie je vhodný ako hračka na ťahanie ani na iné aktívne používanie mimo rámec kolotoča nad lôžkom.
-

Bezpečnostné opatrenia

- Nie je hračka na žuvanie ani hryzenie – dieťa by nemalo vkladať žiadne časti kolotoča do úst, aby sa predišlo riziku udusenía alebo prehryzenia.
 - Stály dozor dospeléj osoby – vždy, keď je kolotoč v dosahu dieťaťa, dieťaťom by mala byť prítomná dospelá osoba.
 - Mimo dosahu dieťaťa – skontrolujte, že žiadna časť kolotoča nie je natiahnutá tak, aby sa ju dieťa mohlo dotknúť.
 - Bezpečná výška zavesenia – udržiavajte spodné dekorácie kolotoča nad dosah dieťaťa – cca 50-70 cm nad matracom.
 - Kontrola pred použitím – pred prvým nasadením aj pravidelne overujte spojenia, švy, háčiky či reťazce – či nie sú uvoľnené, opotrebované, poškodené.
-

Manipulácia a obalový materiál

- Po doručení odstráňte všetky časti obalového materiálu (plastové fólie, drôtky, sáčky, krabičky). Obaly často obsahujú malé časti alebo prvky, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti – udusenie, zranenie.
 - Obalový materiál sa musí zlikvidovať podľa miestnych predpisov – kartón, plast, papier zvlášť.
 - Uistite sa, že dieťa nikdy nehrá s obalmi.
-

Údržba a čistenie

- Časti, ktoré sú z látky, plyšu alebo filcu – jemne očistíte mäkkou kefou alebo handričkou, s použitím mierne navlhčenej handričky. Použite jemný čistiaci prostriedok, ak je potrebné (napr. detský mydlový roztok).
 - Pevné časti (drevené tyčky, plastové/hákové komponenty) – utrite vlhkou handričkou, potom osušte.
 - Vyvarujte sa namáčaniu – ak sa upevňovacie časti namočia, skontrolujte, či sú dobre vysušené pred zavesením znova.
 - Čistenie neagresívnymi prostriedkami – bez bielidiel, chlóru, silných chemických zmesí, ktoré by mohli materiál poškodiť.
-

Technické a materiálové informácie

- Materiál dekorácií: plyš, látka, filc alebo podobné mäkké materiály.
 - Materiál konštrukcie: drevo, plast, kov alebo kombinácia – podľa modelu.
 - Rozmery: výška zavesenia a priemer kolotoča sa líšia podľa modelu – overte si konkrétne rozmery uvedené na stránke.
 - Nosnosť / pevnosť upevňovacích častí – majte na pamäti, že kolotoč musí byť zaistený tak, aby sa neuvoľnil pri miernom pohybe alebo ťahu.
-

Odporúčania pre bezpečné používanie

1. Pred prvým použitím nechajte kolotoč visieť niekoľko minút bez dieťaťa – overte, že sa drží pevne, že sa nedeformuje, nekýva sa nebezpečne.
2. Sledujte reakcie dieťaťa – ak sa zdá byť nepokojné, podráždené, zaskočené zvukom alebo pohybom kolotoča odoberte.
3. Občas zmeňte pozíciu – nie je vhodné, aby bol kolotoč stále presne nad rovnakou časťou postielky, dieťa by malo mať možnosť pozeráť sa naň z rôznych uhlov.
4. Skladujte, keď sa nepoužíva – ak kolotoč nie je v činnosti, zložte ho alebo odložte mimo dosahu dieťaťa, aby nemohlo prísť k náhodnému zachyteniu alebo úrazu.

Pre viac informácií navštívte [www.bobkovsvet](http://www.bobkovsvet.sk) alebo nás kontaktujte na obchod@bobkovsvet.sk